

riscogroup.com



VUpoint

Bullet

4MP Varifocal PoE

Network Camera



Model: RVCM52P22

EN


FR

ES


IT

Quick Guide

Componentes de la cámara de red varifocal Bullet



Nota: Para activar los ajustes de fábrica de la cámara, mantenga presionado el botón Reset durante 10 segundos y la luz se apagará..



Configuración de la cámara PoE

Nota

Esta cámara se puede conectar a RISCO Cloud solo a través del NVR de VUpoint

Paso 1

Conecte un extremo del cable Ethernet (LAN) al puerto Ethernet de la cámara y el otro extremo a un router o un puerto PoE NVR. Si la cámara no está conectada a alimentación PoE, conéctela a un alimentador adecuado.

Paso 2

Consultar las instrucciones del NVR de VUpoint para conectar la cámara al NVR con el tipo de cámara “RISCO Pro”.

Especificaciones del producto

Parámetro	Descripción
Sensor de imagen	1/2.7" 4Megapixel CMOS progresivo
Distancia IR	50 m
Distancia focal	2.8 - 12 mm
WDR	120 dB
Actualización de Firmware	Desde la interfaz web de la cámara
Fuente de alimentación	12V DC/POE
Consumo de energía	<5.4W
Condiciones de funcionamiento	-40°C a 60°C/ menos de ≤ 95%
Temperatura de almacenamiento	-40°C a 60°C
Protección	IP67